



MENU - TOTAL LITE

CAFÉS & BOISSONS CHAUDES

| Sélection | Description |
|---------------------------|--|
| Café 1 (3 forces) | Torréfaction foncée |
| Café 2 (3 forces) | Décaféiné ou torréfaction moyenne |
| Café 3 (3 forces) | Torréfaction légère |
| Café 50/50 (3 forces) | Combinaison des cafés 1 et 2 (½-½) |
| Café glacé (3 forces) | Une forte dose de café (sélection 1 par défaut*) et une petite quantité d'eau (5 onces), servies sur glace** |
| Eau chaude | Eau chaude pour le thé |
| Vanille française*** | Poudre à saveur de vanille française |
| Café vanille (3 forces) | Café (sélection 1 par défaut*) et vanille française en poudre (½-½) |
| Vanille moka | Vanille française en poudre et chocolat en poudre (½-½) |
| Chocolat chaud (3 forces) | Poudre à saveur de chocolat chaud |
| Mocaccino (3 forces) | Café (sélection 1 par défaut*) et chocolat chaud en poudre (½-½) |
| Café vani moka | Café (sélection 1 par défaut*) avec chocolat chaud et vanille française en poudre (⅓-⅓-⅓) |
| Long expresso | Une forte dose de café (sélection 1 par défaut*) et une plus petite quantité d'eau (5 onces) |

* La machine infusera la sélection par défaut si aucun choix n'est fait par le client

** Une machine à glace est requise

*** N'est pas activée dans les paramètres d'usine, mais est disponible

ÉTAPES FACILES



Café

Sélectionnez le *café*
Sélectionnez le *format*
(si applicable)
Sélectionnez la *force*
Confirmez et payez

Café 1, Café 2, Café 3, 50/50 ou **Café glacé**
Petit (8 once), **Moyen** (10 once) ou **Grand** (12 once)
Doux, Régulier ou **Fort**
Insérez de l'argent et appuyez sur **DÉPART**

****N'OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR****



Boissons chaudes

Sélectionnez la *boisson*
Sélectionnez le *format*
Sélectionnez la *force*
Confirmez et payez
Sélectionnez le *café*
(si applicable)

Vanille française, Café vanille, Vanille moka, Chocolat chaud, Mocaccino, Café vani moka, Choco latté ou **Choco van latté**
Petit (8 once), **Moyen** (10 once) ou **Grand** (12 once)
Doux, Régulier ou **Fort**
Insérez de l'argent et appuyez sur **DÉPART**
Café 1, Café 2, Café 3 ou **Choix par défaut**

****N'OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR****

Eau chaude

Sélectionnez le *format*
Confirmez

Petit (8 once), **Moyen** (10 once) ou **Grand** (12 once)
Appuyez sur **DÉPART**

****N'OUBLIEZ PAS DE DÉPOSER VOTRE VERRE SOUS LE BEC VERSEUR****