



Toutes les pièces importantes de la machine doivent être entretenues conformément au calendrier d'entretien pour que la garantie soit applicable et pour éviter d'éventuelles déficiences. Un entretien adéquat permettra de prolonger la vie utile de la cafetière et assurera une qualité uniforme des boissons.

EFFECTUÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE

ENTRETIEN QUOTIDIEN

- ☐ Vérifier l'inventaire des produits.
- ☐ Remplir les contenants à solubles et à grains.
- ☐ Vider la poubelle.
- ☐ Effectuer un cycle de rinçage.
- ☐ Nettoyer la machine et ranger son environnement.
- ☐ Vider l'accepteur de billets et le changeur à monnaie.
- ☐ Nettoyer le bac de récupération et sa grille.
- ☐ Nettoyer l'écran tactile.

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

- ☐ Vérifier le niveau de papier-filtre.
- ☐ Capturer les données du logiciel.
- ☐ Désinfecter la chambre d'infusion avec un cycle d'eau chaude.
- ☐ Désinfecter l'unité de mixage des solubles avec un cycle d'eau chaude.
- ☐ Vérifier le gobelet de débordement.
- ☐ Vérifier le bac de débordement.

ENTRETIEN MENSUEL

- ☐ Nettoyer le système d'infusion avec un nettoyant commercial :
 - Ouvrir la porte de la machine et placer une tasse suffisamment grande sous le bec verseur.
 - Balayer les résidus de café sur le système d'infusion avec un pinceau et retirer le papier-filtre.
 - Nettoyer la chute à café en inox et la boucher à l'aide d'un linge propre.
 - Verser une (1) portion de nettoyant commercial directement dans la chambre d'infusion.
 - Dans le mode Service, accéder au sous-onglet Liquides & ingr. (dans l'onglet Recettes).
 - Appuyer sur le bouton « Grand échantillon », puis appuyer sur le bouton « Eau seulement ».
 - Pendant que la chambre d'infusion se remplit d'eau, brasser le mélange avec un pinceau.
 - Dès que l'eau cesse de couler, mettre la machine hors tension.
 - Laisser le cylindre tremper pendant cinq (5) minutes, puis rallumer la machine.
 - Attendre que la machine redémarre complètement pour permettre au système d'infusion de finaliser le cycle d'eau.
 - Effectuer plusieurs cycles de rinçage automatique jusqu'à ce que l'eau soit limpide.
 - Réinstaller le papier-filtre et retirer le linge de la chute à café en inox.
 - Commander deux (2) cafés pour compléter l'installation du papier-filtre, puis refermer la porte.
- ☐ Nettoyer les contenants à solubles.
- ☐ Nettoyer le contenant à grains et son entonnoir.
- ☐ Nettoyer la chute à café en inox.
- ☐ Inspecter le ventilateur et nettoyer au besoin.

CALENDRIER D'ENTRETIEN PRÉVENTIF À DIFFÉRENTS CYCLES

5 000 cycles

Nettoyer le système d'infusion à l'aide d'un nettoyant commercial.

10 000 cycles

Vérifier et remplacer les valves de sortie.
Vérifier et remplacer le filtre à eau.

25 000 cycles

Remplacer le système d'infusion par le biais du programme d'échange de Cafection.
Remplacer le(s) moteur(s)-fouetteur(s).

50 000 cycles

Détartrer le réservoir d'eau et les valves de sortie.

100 000 cycles

Remplacer les lames du moulin.
Remplacer la flotte du réservoir d'eau, l'interrupteur de chaleur et l'interrupteur de niveau d'eau.

EFFECTUÉ PAR LE FOURNISSEUR DE SERVICE