



GUIDE DE NETTOYAGE

pour le responsable des clés

Necta **Krea Touch**



Besoin d'assistance?

Veillez contacter votre fournisseur de service.

TABLE DES MATIÈRES

Avis importants	5
Routine quotidienne	6
Remplir les ingrédients.....	7
Effectuer un rinçage.....	11
Vider le bac à résidus.....	12
Nettoyer la machine.....	13
Routine hebdomadaire	14
Nettoyer le bac à résidus.....	15
Nettoyer les coudes des contenants à solubles	16

Avis importants

Ce guide est conçu pour vous aider à maintenir votre machine propre et en bon état en suggérant des étapes simples et faciles d'exécution.



N'effectuez pas de maintenance avancée si vous n'avez pas reçu une formation technique appropriée.

Les pièces **ne** vont **pas** au lave-vaisselle.

Toutes les pièces en contact avec les aliments doivent être **complètement** séchées à l'air libre avant la réinstallation.*

OUTILS ET MATÉRIEL DE NETTOYAGE RECOMMANDÉS :

- Petite brosse, conçue pour l'utilisation sur des surfaces en contact avec les aliments et l'eau chaude
- Brosse pour résidus de café, conçue pour l'utilisation sur des surfaces en contact avec les aliments
- Ciseaux
- Serviette résistante à l'eau et sans peluches
- Chiffons doux 100% coton
- Nettoyant doux non abrasif
- Contenant de 16 onces (préférentiellement réutilisable)

**Le séchage à l'air libre est la seule méthode de séchage approuvée par Cafecion | Evoca pour éviter la contamination. Si vous utilisez une serviette, veuillez suivre les instructions de nettoyage du fabricant.*

Routine quotidienne

DÉBUT DE JOURNÉE

- Remplir les contenants à grains
- Remplir les contenants à ingrédients solubles

DURANT LA JOURNÉE, AU BESOIN

- Effectuer un rinçage
- Vider le bac à résidus

À LA FIN DE LA JOURNÉE



- Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la machine
- Vider et nettoyer le bac de récupération des liquides
- Ranger le coin café

Remplir les contenants à cafés



- 1** Déverrouiller la porte de la machine, puis soulever le capot.

- 2** **CONTENANT À GRAINS**
Ouvrir le couvercle du contenant et remplir celui-ci de grains de café. Puis fermer le couvercle.




Ne pas trop remplir le contenant.


- 3** **CONTENANT DE CAFÉ MOULU**
Faire pivoter la tablette vers l'extérieur.



Sortir le contenant de la tablette en le soulevant et le placer sur une surface plane et propre.



Ouvrir le couvercle, puis remplir le contenant de café moulu.



Ne pas trop remplir le contenant.




Bien fermer le couvercle et nettoyer l'extérieur du contenant.




Remplir les contenants à cafés (suite)

- 4 Essuyer la tablette avec un linge propre et sec, puis réinstaller le contenant.




- 5 Pousser la tablette en place et fermer le capot.

- 6 Appuyer sur l'icône  dans le haut de l'écran pour afficher le menu technique.

Dans le menu 1 *Opérations journalières*, sélectionner le menu 1.2 *Remplissage*.



Ajuster le(s) niveau(x) des produits en conséquence, puis appuyer sur le bouton « Enregistrer » et sortir du menu technique.



- 7 S'il y a lieu, s'assurer que le distributeur à gobelets et condiments est rempli (bâtonnets à café, sucres, gobelets, etc.).

Remplir les ingrédients solubles

- 1** Déverrouiller la porte de la machine, puis soulever le capot.



- 2** Faire pivoter la tablette vers l'extérieur.

3 **CONTENANTS À SOLUBLES PRINCIPAUX (3)**

Pousser les becs de plastique des contenants vers le haut.



En utilisant la poignée, soulever et glisser chaque contenant vers l'extérieur, puis le placer sur une surface plane et propre.



4^E CONTENANT À SOLUBLES



Sortir le 4^e contenant de la tablette en le soulevant et le placer sur une surface plane et propre.



- 4** Ouvrir les couvercles **un à la fois**, puis remplir chaque contenant avec le produit approprié.

Assurez-vous d'éviter toute contamination croisée.

Ne pas trop remplir les contenants.



Remplir les ingrédients solubles (suite)

- 5 Nettoyer l'extérieur de chaque contenant.




- 6 Essuyer la tablette avec un linge propre et sec.

7 CONTENANTS À SOLUBLES PRINCIPAUX (3)

Réinstaller les contenants à solubles remplis dans la machine, en s'assurant que la languette dans le haut de chaque contenant s'insère dans la fente de son guide.


Pousser chaque bec vers le bas.




4^E CONTENANT À SOLUBLES

Réinstaller le 4^e contenant sur la tablette.


- 8 Faire pivoter la tablette dans la machine et fermer le capot.



- 9 Appuyer sur l'icône  dans le haut de l'écran pour afficher le menu technique.



Dans le menu 1 *Opérations journalières*, sélectionner le menu 1.2 *Remplissage*.


Ajuster le(s) niveau(x) des produits en conséquence, puis appuyer sur le bouton « Enregistrer » et sortir du menu technique.





Effectuer un rinçage

- 1 Placer un contenant vide sous la buse de distribution. S'assurer que le contenant peut contenir un minimum de 16 oz.




- 2 Appuyer sur l'icône  dans le haut de l'écran pour afficher le menu technique.

- 3 Dans le menu 1 *Opérations journalières*, sélectionner le menu 1.1 *Lavage / Rinçage*.



- 4 Appuyer sur le bouton « Rinçage complet ».

- 5 Vérifier si le contenant est correctement positionné puis appuyer sur le bouton « OK » sur la fenêtre contextuelle.




Attendre que l'eau ait complètement terminé de couler. Attention, l'eau est **TRÈS CHAUDE**.



Une fois le rinçage terminé, quitter le menu technique.


- 6 Vider le contenant. Attention, l'eau est **TRÈS CHAUDE**.

Ne buvez pas cette eau.



Vider le bac à résidus

- 1 Ouvrir la porte de la machine.




- 2 Retirer le bac de récupération des liquides.

- 3 Retirer le bac à résidus de la machine et le vider.




- 4 Replacer le bac à résidus dans la machine, réinstaller le bac à liquides et fermer la porte.

- 5 Appuyer sur l'icône  dans le haut de l'écran pour afficher le menu technique.

Dans le menu 1 *Opérations journalières*, sélectionner le menu 1.3 *Vider marcs à café*.

Appuyer sur le bouton «Reset compteur marcs à café» et sortir du menu technique.



Nettoyer la machine

- 1** Pour minimiser les égratignures et conserver une apparence soignée, Cafecton recommande l'utilisation d'un **chiffon doux** pour nettoyer les surfaces.

Utiliser un nettoyant non abrasif pour nettoyer l'extérieur de la machine et le meuble.



Toujours vaporiser le nettoyant sur le chiffon, jamais directement sur les composantes de la machine.

Brosser l'intérieur de l'appareil pour enlever les grains de café, ingrédients solubles et autres résidus.

Ne pas utiliser de savon ou de nettoyant pour nettoyer l'intérieur de la machine. Utiliser uniquement de l'eau chaude, si nécessaire.



Pièces qui ne sont pas en contact avec l'eau et qui doivent être vérifiées et nettoyées :

- Écran tactile
- Surfaces en métal et en plastique (extérieur)
- Porte (intérieur et extérieur)
- Intérieur de la machine
- Bahut (en option) ou comptoir

2 NETTOYER LE BAC À LIQUIDES

Déverrouiller la porte et retirer le bac de récupération des liquides.



Vider le bac, puis le rincer, de même que sa grille, sous l'eau chaude. Au besoin, utiliser un savon doux.

ATTENTION! Le bac à liquides peut être rempli de liquide chaud.

3 RANGER LE COIN CAFÉ

S'assurer que les gobelets sont disposés de manière sécuritaire et que les condiments sont rangés dans le distributeur à gobelets et condiments (en option).

Vérifier que l'environnement où se situe la machine est propre et bien rangé avant de quitter les lieux.

Routine hebdomadaire

À LA FIN DE LA SEMAINE



- Nettoyer le bac à résidus
- Nettoyer les coudes des contenants à solubles

INSPECTION VISUELLE

- Ensemble fouetteur des ingrédients solubles
- Contenants des ingrédients solubles
- Contenant de café moulu
- Contenant à grains
- Diffuseur à café

Nettoyer le bac à résidus

- 1 Ouvrir la porte de la machine.



- 2 Retirer le bac de récupération des liquides.


- 3 Retirer le bac à résidus de la machine.



- 4 Vider le bac à résidus, puis le nettoyer sous l'eau chaude. Au besoin, utiliser un savon doux.


NE PAS UTILISER DE SAC DE PLASTIQUE.

- 5 Replacer le bac à résidus dans la machine, réinstaller le bac à liquides et fermer la porte.

- 6 Appuyer sur l'icône  dans le haut de l'écran pour afficher le menu technique.


Dans le menu 1 *Opérations journalières*, sélectionner le menu 1.3 *Vider marcs à café*.

Appuyer sur le bouton «Reset compteur marcs à café», puis sortir du menu technique.



Nettoyer les coudes des contenants à ingrédients solubles

- 1 Déverrouiller la porte de la machine, puis soulever le capot.



- 2 Faire pivoter la tablette vers l'extérieur.

- 3 Retirer tous les contenants de la machine et les placer sur une surface plane et propre (se référer à l'étape 2 de la section « Remplir les ingrédients solubles » à la page 9).

- 4 Retirer les coudes des solubles en les tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.




- 5 Nettoyer chaque coude à l'eau chaude jusqu'à ce que tout résidu de nourriture ait été enlevé.



- 6 Sécher complètement à l'air libre, puis réinstaller les coudes sur leur contenant approprié.

- 7 Réinstaller tous les contenants à solubles dans la machine (se référer à l'étape 7 de la section « Remplir les ingrédients solubles » à la page 10).

INSPECTION VISUELLE HEBDOMADAIRE





- Ensemble fouetteur des ingrédients solubles

Aucun fouetteur à solubles ne devrait être bloqué.

Les tuyaux et leur support sont propres et ne coulent pas.

- Contenants à ingrédients solubles

Les contenants à ingrédients solubles devraient être propres et leur bec ne devrait pas être bloqué.





- Contenant à grains

Le contenant à grains devrait être propre et ne présenter aucun résidu ou huile de café.

- Contenant à café moulu

Le contenant à café moulu devrait être propre et son bec ne devrait pas être bloqué.



- Diffuseur à café

Le diffuseur est propre et fonctionne correctement.

Si vous remarquez une problématique avec une ou plus de ces pièces, contactez votre fournisseur de service pour de l'assistance technique.



cafetionevoca.com

