

DESCRIPTION DES BOISSONS

Profitez d'un **choix de 5 à 13 boissons**, selon la configuration de votre machine (1, 2 ou 3 cafés et 1 ou 2 ingrédients solubles).



BOISSONS	DESCRIPTIONS
Café 1	Torréfaction légère (recommandée).
Café 2	Torréfaction foncée (recommandée).
Café 3 (moulu)	Décaféiné ou torréfaction moyenne (recommandée).
Café 50/50	Deux cafés (torréfactions 1 et 2 par défaut) combinés dans une proportion de 1/2-1/2.
Café glacé*	Une forte dose de café (torréfaction 1 par défaut) avec une petite quantité d'eau (4 oz), servie sur glace*.
Eau chaude	Eau chaude pour le thé.
Mélange d'énergie	Une forte dose de 2 cafés (torréfactions 1 et 2 par défaut).
Dose d'énergie	Une forte dose de café (torréfaction 1 par défaut) avec une petite quantité d'eau (4 oz).
Expresso allongé	Une très forte dose de café (torréfaction 1 par défaut) avec une petite quantité d'eau (4 oz).
Chocolat chaud	Chocolat chaud en poudre.
Vanille française	Vanille française en poudre.
Chai	Chai en poudre.
Cappuccino	Une dose de café (torréfaction 1 par défaut) combiné avec du lait en poudre, dans une proportion de 1/2-1/2, nappée de lait en poudre fouettée.
Café latté	Une dose de café (torréfaction 1 par défaut), nappée de lait en poudre dans une proportion de 1/2-1/2.
Café vanille	Café (torréfaction 1 par défaut) combiné avec de la vanille française en poudre dans une proportion de 1/2-1/2.
Choco vanille	Vanille française combinée avec de la poudre de chocolat dans une proportion de 1/2-1/2.
Mocaccino	Café (torréfaction 1 par défaut) combiné avec du chocolat en poudre dans une proportion de 1/2-1/2.
Choco latté	Chocolat chaud en poudre nappée de lait en poudre dans une proportion de 1/2-1/2.
Choco vanille latté	Café (torréfaction 1 par défaut) combiné avec de la poudre de chocolat chaud et de vanille française, dans une proportion de 1/3-1/3-1/3.

COMMANDER EN 2 ÉTAPES SIMPLE

SYMBOL

ÉTAPE 1

Choisir une boisson en appuyant sur l'image correspondante*.



Faire glisser de chaque côté, ou appuyer sur les flèches et les boutons pour accéder aux autres boissons du menu.

* La sélection de boissons varie selon la configuration de la machine (1, 2 ou 3 cafés et 1 ou 2 ingrédients solubles).

ÉTAPE 2

Personnaliser la boisson et lancer sa préparation. Les options varient selon la recette sélectionnée.



SÉLECTIONNER LE OU LES MÉLANGES SOUHAITÉS

Le libellé sous la tasse indique le mélange sélectionné.

CHOISIR L'INTENSITÉ DÉSIRÉE

SÉLECTIONNER LA TAILLE

Sélection de la taille selon la tasse.

AJOUTER JUSQU'À DEUX PORTIONS DE LAIT

Le lait est disponible pour les recettes de café régulier et de café 50/50.

LANCER LA PRÉPARATION

Le temps d'infusion varie de 15 à 62 secondes, selon la recette.



Une marque de
Evoca Group

Evoca Amérique du Nord
2355, avenue Dalton, Québec (Québec) G1P 3S3, Canada
Tél.: 1 800 561-6162 - Téléc.: 1 800 463-2739
www.evocagroupna.com

Maison mère: Evoca S.p.A.
Via Roma, 24 - 24030 Valbrembo (BG) Italy
T. +39 035606111
www.evocagroup.com

Description des boissons | 2026-06